

SVENSKA

BABYLISS I PRO 230 STEAM + MINI STEAM

Mer information om produktens fördelar, råd vid användningen och tips från proffs hittat du på vår webbplats: **www.babyliss.com**. Läs noggrant dessa säkerhetsföreskrifter innan du använder apparaten!

PRODUKTEGENSKAPER

I. PRO 230 STEAM

- Strömbräytare start/stopp – Automatiskt stopp
- Temperaturen kan regleras i 5 nivåer på en LED-skärm (170-230°C)
- Grönt LED – Jonfunktion
- Vattenreservoar
- Strömbräytare för ångfunktion – 3 nivåer – utan ånga/normal styrka/ökad styrka
- Plattor (38 X 85mm) med Keramik/Titan beläggning
- Infällbar utkamningskam – 3 nivåer – utan kam/ mellangångande kam för fint hår och tunnare härlingar/ fullständigt utfäld kam för tjockt hår och bredare härlingar
- Roterande sladd
- Isolerande, värmebeständig plastla bestående av flera lager

II. MINISTEAM

- Strömbräytare start/stopp
- Mycket snabb uppvärming - 200°C
- Ångfunktion - vattenreservoar
- Plattor (18 X 72mm) med Keramik/Titan beläggning
- Borttagbar utredningskam
- Ljusindikator
- Dubbel volstyrka: 100-240V

Vid första användningen är det möjligt att det utvecklas en lätt rök med en speciell lukt; detta förekommer ofta men försvinner vid nästa användning.

INNAN PLATTÄNGEN SLUTS TILL ELNÄTET!

- Ta ut vattenreservoaren ur plattängens genom att trycka på knappen på tängens översida (fig.1).
- Fyll reservoaren med destillerat vatten.
- Kontrollera så att reservoaren är korrekt placerad och stängd.
- Se till så att händerna och reservoarens utsida är fullständigt torra.

(Om reservoaren måste fyllas en 2e gång skall apparaten kopplas från elnätet. Sätt tillbakå reservoaren direkt efter att den har blivit fylld. Undvik all kontakt med de varma plattorna.

Vänta 1-2-3 minuter tills vattnet fått rätt temperatur innan du använder ångfunktionen på nytt. Undvik all kontakt mellan de varma yttorna och ansiktet eller nacken

ANVÄNDNING: I PRO 230 STEAM

- Slut Babyliss' plattång med ånga i pro 230 steam till nätet och tryck på knappen ON/OFF (1). Vänta några minuter tills tängens fått rätt temperatur. Du kan också märka att det knastrar lite i apparaten. Detta är ett karakteristiskt ljud från generatoren.

- Ett grönt LED ljus tänds. Detta är lampan för den lägsta temperaturen, det grönt LED ljuset (3) visar att tängens jonfunktion är i gång.

- Välj önskad temperatur med hjälp av temperaturväljaren (2). Som allmän regel rekommenderar vi att man väljer den lägsta temperaturen för tunt, blekt och/eller omtämligt hår, och en högre temperatur för lockigt, tjockt och/eller hår som är svårt att lägga. Alla typer av hår är olika, vi rekommenderar nivå 1 (grönt LED)vid första användningen. Vid följande användningar kan man öka styrkan progressivt om nödvändigt. Se tabellen för information : LED (lysdioden) motsvarande vald temperatur blinkar ända tills man fått önskad temperatur, den förblir tänd under hela användningen.

- ANVÄNDNING MED ÅNGA : sätt igång ångfunktionen med strömbräytaren (5). Välj ångstyrka passande för ditt hår.
- ANVÄNDNING UTAN ÅNGA : plattängens kan också perfekt användas utan ånga. För detta behöver man bara sätta strömbräytaren i läget "utan ånga" eller använda tängen med tom reservoar.

ANVÄNDNING: MINISTEAM

- Slut Babyliss' "ministeam" plattång till elnätet och tryck på knappen O/I i position « 1 ». En röd varningslampa tänds och visar att din plattång har fått igång. Vänta några minuter tills plattängens fått önskad temperatur.

- ANVÄNDNING MED ÅNGA : vid första användningen eller om apparaten inte används under en längre tid skall ångfunktionen sättas igång genom att öppna och stänga tängens 7 till 8 gånger (pumpning).

- ANVÄNDNING UTAN ÅNGA : plattängens kan också perfekt användas utan ånga. För detta behöver man bara sätta strömbräytaren i läget "utan ånga" eller använda tängen med tom reservoar.

UNDERHÅLL

- Koppla apparaten från elnätet och låt den kalna fullständigt.
- Se till så att reservoaren töms efter varje användning.
- Rengör plattorna med en mjuk, fuktad duk utan rengöringsmedel för att bevара plattans optimala kvalitet. Plattorna får inte skrapas!
- Ställ undan plattängens med plattorna slutna för att skydda dem.
- Använd helst destillerat vatten för att fylla reservoären. Om detta inte är möjligt måste apparaten avkalas regelbundet.

NORSK

BABYLISS I PRO 230 STEAM + MINI STEAM

För å få mer informasjon om fordelene med produktet, kan du lese rådene om bruk av produktet og eksperttipsene på our finner på vårt nettsted på Internett: **www.babyliss.com**. Les disse sikkerhetsanvisningene grundig for apparatet tas i bruk!

PRODUKTEGENSKAPER

I. PRO 230 STEAM

- Av/På-knapp – automatisk stans
- Temperaturen regulerar på LED-skjermen: 5 nivåder (170-230°C)
- Grønn LED – Ionisj funksjon
- Vannbeholder
- Knapp for dampfunksjon – 3 innstillinger – uten damp/ middels styrke/høy styrke
- Plater (38 X 85mm) med belegg av keramik titanium
- Justerbar kam – 3 innstillinger – uten kam / medium kam for fint hår og mindre hårlokker/ høy kam for tykkere hår og større hårlokker
- Roterbar ledning
- Flerlags varmeresistent og isolerende matte

II. MINISTEAM

- Av/På-knapp
- Når temperaturen utatrasker - 200°C
- Dampfunksjon - vannbeholder
- Plater (18 X 72 mm) med belegg av keramik titanium
- Avtagbar flokekam
- Indikatorlampe for bruk
- Dobbelt spenning: 100-240V

Ved første gangs bruk vil det kunne forekomme litt røyk og en spesiell lukt. Dette er normalt og vil forsvinne neste gang apparatet brukes.

FØR RETTETANGEN KOBLES TIL!

- Fjern vannbeholderen fra rettetangen og hold samtidig inne knappen som befinner seg på rettetangens overside (fig.1).
- Fyll vannbeholderen med destillert vann.
- Kontroller at vannbeholderen er korrekt plassert og lukket.
- Kontroller at hender og vannbeholderens utside er fullstendig tørre.

(Dersom det blir nødvendig å fylle opp vannbeholderen én gang til under bruk, må apparatet kobles fra og vannbeholderen settes på plass straks den er fylt opp. Ungå å berøre de varme platene).

Vent i 2-3 minutter mens vannet varmes opp før dampfunksjonen brukes. Ungå enhver kontakt mellom de varme flatene og ansikt eller nakke. Diriger ikke dampen mot ansiktet eller nakken.

BRUK : I PRO 230 STEAM

- Koble rettetangen i pro 230 steam fra Babyliss til stikkkontakten og trykk på PÅ/AV-knappen (1). Vent noen minutter til rettetangen har oppnådd riktig temperatur. Du vil også merke en freseely i apparatet. Dette er en karakteristisk lyd som kommer av genereringen av ioner.

- En grønn LED tennes, og indikerer den laveste temperaturen. Grønn LED (3) er en indikator for den ioniske funksjonen til apparatet.

- Velv ønsket temperatur ved hjelp av funksjonen for temperaturreginstilling (2). Generelt sett anbefales det å velge en lavere temperatur for fint hår, farget og/eller emflintlig hår, og en høyere temperatur for kruset, tykt og/eller hår som er vanskelig å style. Alle hårtypene er forskjellige, og vi anbefaler deg derfor å bruke innstilling i (Grønn LED) ved første gangs bruk. Ved følgende bruk kan du gradvis øke innstillingen etter behov. Se tabell for informasjon : LED-en for temperatur blinker helt til temperaturen er oppnådd. Den lyser under hele bruksiden.

- BRUK MED DAMP : koble inn dampfunksjonen ved hjelp av knappen (5). Velg den innstillingen som passer til din type hår. Bruk knappen (7) som gjør det mulig å forme jevne hårlokker og gre ut floker i håret på en enkel måte. Velv ønsket høyde på kammen på forhånd. Ved første gangs bruk, eller dersom produktet ikke har vært i bruk over lenger tid, må dampfunksjonen settes i gang ved å lukke og åpne apparatet 7-8 ganger (pumping).

- BRUK UTEN DAMP : rettetangen kan godt brukes uten damp. Det er bare å velge innstillingen «uten damp», eller bruke apparatet med tom vannbeholder.

BRUK : MINISTEAM

- Koble til rettetangen Ministeam fra Babyliss og skyv O/I-knappen til "I"-posisjon. En rød indikatorlampe tennes og indikerer at rettetangen er på. Vent et par minutter til rettetangen har fått riktig temperatur.

- BRUK MED DAMP : ved første gangs bruk, og dersom apparatet ikke har vært brukt på lenge, skal dampfunksjonen aktiveres ved å åpne og lukke apparatet 7 til 8 ganger (pumpefunksjon). Rett hårlokken fra rot til tupp. En retting er nok!

VEDLIKEHOLD

- Koble fra apparatet og la det kjøle seg helt ned.
- Sørg for å tømme vannbeholderen etter hver bruk.
- Renngjør platene med en myk, fuktig klut uten rengjøringsmiddel, slik at platene beværer optimal kvalitet. Unggå å ripe platene.
- Rydd bort rettetangen med platene samlet slik at de beskyttes.
- Stall undan plattängens med plattorna slutna för att skydda dem.
- Använd helst destillerat vatten för att fylla reservoären. Om detta inte är möjligt måste apparaten avkalas regelbundet.

• Bruk fortrinnsvis destillert vann til å fylle opp vannbeholderen. Dersom destillert vann ikke brukes, må apparatet avkalles med jevne mellomrom.

BABYLISS I PRO 230 STEAM + MINI STEAM

Katso lisäietoja tuotteen eduista, käyttöohjeista ja asiantuntijien vinkiestä nettisivuiltamme: **www.babyliss.com**. Lue huolellisesti turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä!

TUOTTEEN OMINAISUUDET

I. I PRO 230 STEAM

- Käynti/pysäytys-katkaisin – Automaattinen pysäytys
- Säädeltävä lämpötila LED-näytössä: 5 tasoa (170 - 230°C)
- Vihreä LED – Ionis-toiminto
- Vesisäiliö
- Höyrytoimintokatkaisin – 3 asentoa – höyrytön/ normaali teho/täysi teho
- Knapp for dampfunksjon – 3 innstillinger – uten damp/ middels styrke/høy styrke
- Plater (38 X 85mm) med belegg av keramik titanium
- Justerbar kam – 3 innstillinger – uten kam / medium kam for fint hår og mindre hårlokker/ høy kam for tykkere hår og større hårlokker
- Roterbar ledning
- Flerlags varmeresistent og isolerende matte

II. MINISTEAM

- Käynti/pysäytys-katkaisin
- Erittäin nopea lämpötilan nousu - 200 °C
- Höyrytoiminto - vesisäiliö
- Levyt (18 X 72 mm) Keramiikka-titaani-pinoituksella
- Irrotettava selvityskampa
- Käytön ilmaiseva merkkivalo
- Tuplajännite: 100–240 V

Ensimmäisen käytön yhteydessä saatat aistia tyydyttävää savua hajua : se on yleistä ja häviää seuraavan käytön yhteydessä.

Ennen kuin kytket huistensuoristimen päälle!

- Irrota huistensuoristimen vesisäiliö painamalla suoristimen päällä olevaa painiketta (kuva 1).
- Täytä vesisäiliö tislattulla vedellä.
- Tarkista, että vesisäiliö on laitettu oikein paikalleen ja suljettu.
- Tarkista, että kätesi ja vesisäiliön ulkokuori ovat täysin kuivat.
- (Jos sinun tulee täyttää vesisäiliö toisen kerran, kytke suoristin irti verkkovirrasta ja laita vesisäiliö paikalleen heti täytön jälkeen. Vältä koskemasta kuumia levyjä).
- Anna laitteen lämmetä 2-3 minuutin ajan ennen höyrytoimintoon käyttöä. Vältä koskemasta kuumilla levyillä kaulaa tai kasvoja. Älä suuntaa höyryä kaulaan tai kasvoihin.

KÄYTTÖ: I PRO 230 STEAM

- Kytke Babyliss i pro 230 steam verkkovirtaan ja paina ON/ OFF (1) -nappulaa. Odota muutama minuutti suoristimen kuumenemista. Voit myös havaita lämpöä irtäsevän hiukan. Se johtuu huipputehollisen ionigeneraattorin tyypillisestä toimintaansaestä.

- Vihreä LED syttyy alhaisaimman lämpötilan merkiksi, vihreä LED (3) on merkinä suoristimen ionis-toiminnosta.

- Välite haluamaa lämpötila valitsimien avulla (2). Yleisesti ottaen on suositeltavaa valita alhaisempi lämpötila ohuille, vaaleanvioletti ja/tai harjaille hiuksille, ja korkeampi lämpötila kähärille, paksuille ja/tai vaaleasti kammattaville hiuksille. Koska jokainen hiustyyppi on erilainen, suosittelemme asennon 1 (vihreä LED) käyttöä ensimmäisellä kerralla. Seuraavilla käytötkerroilla voit nostaa säätöä asteittain tarpeen mukaan.Kytke ohjeilleen taulukko: valittua lämpötilaa vastaava LED-valo vilkkuu, kunns lämpötila on saavutettu. Valo sammuu vasta, kun laitteen käyttö lopetetaan.

- HÖYRYTYKSEN KÄYTTÖ : kytke höyrytoiminto päälle (5) ja valitse hiustyyppiä sopiva teho. Käytä myös erottelevaa kampa (7) jolla on helppo jakea suotuva kammen piikkien välisiin ja erotella hiuksiet toisistaan. Valitse ensin haluamasi korkeus. Ensimmäisellä käytökerralla tai jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan, käynnistä höyrytoiminto 7-8 kertaa peräkkäin kytkenmällä laite päälle ja sulkeamalla se (pumppaamalla).

- KÄYTTÖ ILMAN HÖYRYÄ : suoristinta voidaan käyttää myös yhtä hyvin ilman höyryä. Katkaisin asetetaan silloin " ilman höyryä" -asentoon tai laitetta käytetään tyhjällä säiliöllä.

KÄYTTÖ: MINISTEAM

- Kytke Babyliss ministeam straightener verkkovirtaan ja paina virtakatkaisin «I»-asentoon. Punainen merkkivalo syttyy ja ilmoittaa suoristimen olevan päällä. Odota muutama minuutti, jotta suoristin lämpenee vähituen lämpötilaan.

- HÖYRYTOIMINNON KÄYTTÖ : Jos kyseessä on ensimmäinen käyttökertä tai jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan, käynnistä höyrytoiminto avaamalla ja sulkeamalla laite 7-8 kertaa (pumppaustoiminto). Suorista hiustuupsu juurista latvoihin. Riittäät kun liu'utat hiustuupsun yhden kerran levjien välissä!

VEDLIKEHOLD

- Koble fra apparatet og la det kjøle seg helt ned.
- Sørg for å tømme vannbeholderen etter hver bruk.
- Renngjør platene med en myk, fuktig klut uten rengjøringsmiddel, slik at platene beværer optimal kvalitet. Unggå å ripe platene.
- Rydd bort rettetangen med platene samlet slik at de beskyttes.
- Stall undan plattängens med plattorna slutna för att skydda dem.
- Använd helst destillerat vatten för att fylla reservoären. Om detta inte är möjligt måste apparaten avkalas regelbundet.

UNDERHÅLL

- Koble fra apparatet og la det kjøle seg helt ned.
- Sørg for å tømme vannbeholderen etter hver bruk.
- Renngjør platene med en myk, fuktig klut uten rengjøringsmiddel, slik at platene beværer optimal kvalitet. Unggå å ripe platene.
- Rydd bort rettetangen med platene samlet slik at de beskyttes.
- Stall undan plattängens med plattorna slutna för att skydda dem.
- Använd helst destillert vann til å fylle opp vannbeholderen. Dersom destillert vann ikke brukes, må apparatet avkalles med jevne mellomrom.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

BABYLISS I PRO 230 STEAM + MINI STEAM

Για περισσότερες πληροφορίες για τα πλεονεκτήματα του προϊόντος, τις οδηγίες χρήσης και τις συμβουλές των ειδικών, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας στο διαδικτυό: **www.babyliss.com**. Διαβάστε ΠΡΟΕΚΤΙΜΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΤΗΥΗ!

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

I. I PRO 230 STEAM

- Διακόπτης έναρξης/διακοπή λειτουργίας (ON/OFF) – Αυτόματη διακοπή
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία με οθόνη υπρών κρυστάλλων (LED):
- 5 βαθμίδες (170 - 230°C)
3. Πρόσano LED – Λειτουργία Ionic
4. Οξείο νερό
5. Διακόπτης λειτουργίας ατμού – 3 θέσεις – χωρίς ατμό/κανονική παροχή/υψηλή παροχή
6. Πλάκες (38 X 85mm) με επίστρωση Ceramic Titanium
7. Αποσπώμενη χτένα – 3 θέσεις – χωρίς χτένα/μεσαία χτένα για λεπτά μαλλιά και λεπτός τούφες /μεγάλη χτένα για πιο χοντρά μαλλιά και μεγαλύτερες τούφες
8. Περιστρεφόμενο καλώδιο
9. Θερμομονωτικός τμήτας πολλαπλών στρωμάτων

II. MINISTEAM

- Καύnti/pysäytys-katkaisin
- Erittäin nopea lämpötilan nousu - 200 °C
- Höyrytoiminto - vesisäiliö
- Levyt (18 X 72 mm) Keramiikka-titaani-pinoituksella
- Irrotettava selvityskampa
- Käytön ilmeiseva merkkivalo
- Tuplajännite: 100–240V

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τον ισuητή, είναι πιθανόν να παρατηρήσετε μία ελαφρά εκπομπή καπνού και μία ιδιαίτερη οσμή κατά τέτοιο όσον συνηθισμένο και θα εξαφανιστεί με την επόμενη χρήση.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΓΗ ΤΟΥ ΙΣΙΟΥ ΜΕΤΟ ΡΕΥΜΑ!

- Βγάψτε το δαχτύλο vostro το ισuητή από τoν ισuητή συνεχώς το κουμπί που βρίσκεται πάνω από τον ισuητή (εικ. 1).
- γμείψτε το δαχτύλο με απεταγμένο νερό.
- βρσώστε όση έχετε τοποθετήσει και έχετε κλείσει καλά το δοχείο.
- Ελέγξτε, ότι η χέρια σας και το εξωτερικό το δοχείου είναι στεγνά.
- (Εάν πρέπει να γεμίσετε το δοχείο για δεύτερη φορά, βγάψτε τη συσκευή από την πρίζα και αφού γεμίσετε το δοχείο, το βράστε αμέσως επί της θέσης του, αποφεύγοντας να αγγίξετε τις θερμές πλάκες).
- Περμείνετε 2-3 λεπτά για να θερμανθεί η συσκευή πρώτου να κάνετε χρήση της λειτουργίας του ατμού. Αποφεύγετε κάθε επαφή των θερμών επιφανειών με το πρόσωπο και το καλό. Προσέχετε ώστε να μην κατευθύνετε τον ατμό προς το πρόσωπο και το λαιμό.

ΧΡΗΣΗ : I PRO 230 STEAM

- Βάψτε τον ισuητή I pro 230 steam της Babyliss στην πρίζα και πατάτε το κουμπί έναρξης/διακοπή λειτουργίας (ON/OFF) (1). Περμείνετε για λίγα λεπτά μέχρι να θερμανθεί. Επίσης, θα διατηρώεστε ένα ελαφρύ "βρόσημο" της συσκευής πρόκειται για το χαρακτηριστικό θόρυβο της γεννήτριας ιονικής παροχής ιόντων.

- Θα ανάψει ένα πράσινο LED, μια φωτεινή ένδειξη της πιο χαμηλής θερμοκρασίας, και το πράσινο LED (3) δείχνει την Ιοντική λειτουργία του ισuητή.

- Ρυθμίζετε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε από τον ατμοκύβωμο της θερμοκρασίας (2). Γενικά, σας συνιστούμε να επιλέγεται μια πιο χαμηλή θερμοκρασία για μαλλιά λεπτά, απορριμμάμενα και/ή ευαίσθητα, και για υψηλότερη θερμοκρασία για μαλλιά κορτά, χοντρά και/ή δύσκολα στο χτένασμα. Επειδή κάθε τύπος μαλλιών είναι διαφορετικός, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη θέση 1 (πράσινο LED) την πρώτη φορά της χρήσης. Στις επόμενες χρήσεις, εάν χρειάζεσai, μπορείτε να αυξάνετε τη θερμοκρασία προοδευτικά. Δείτε τον ενδεικτικό πίνακα: Το LED που ανταποκρίνεται στη θερμοκρασία που έχει επιλέγει αναβοσβήνει έως ότου συνειδητοποιήσετε ότι η θερμοκρασία είναι κατάλληλη και ύστερα παραμένει αναμμένο για όλη τη διάρκεια χρήσης.

- ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ : θέτετε σε λειτουργία τον ατμό πατώντας το δικόπτης (5). Ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών σας, επιλέγεται την παροχή αέρα που επιθυμείτε. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη χτένα (7) με την οποία θα ξεχωρίσετε ομοιόμορφα το μαλλιά σας σε τούφες ανάμεσα στα δόντια της χτένας και θα εμψύκείτε τα μαλλιά σας ποικίλως. Προηγούμενες ρυθμίστε το ύψος που επιθυμείτε. Την πρώτη φορά της χρήσης ή εάν το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για αρκετό καιρό, θέτετε σε λειτουργία τον ατμό κλείνοντας και ανοίγοντας τη συσκευή 7 έως 8 φορές (ιόντληση).

- ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΤΜΟ : ο ισuητής μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί και χωρίς ατμό, αρκεί το κουμπί να βρίσκεται επί της θέσης με την ένδειξη « χωρίς ατμό » ("no steam") ή με δαείο το δοχείο του νερού.

ΧΡΗΣΗ: MINISTEAM

- Συνδέστε τον ministeam straightener της Babyliss με το ρεύμα και φέρψτε το κουμπί O/I επί της θέσ «I». Μία κόκκινη φωτεινή ένδειξη ανάδειι κι έτσι σας δείχνει ότι ο ισuητής σας βρίσκεται σε λειτουργία. Περμείνετε για μερικά λεπτά μέχρι ο ισuητής φθάσει στη σωστή θερμοκρασία.

- ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ : όταν την πρώτη χρήση ή εάν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για αρκετό καιρό, θέτετε σε λειτουργία τον ατμό ανοίγοντας/κλείνοντας τη συσκευή 7 έως 8 φορές. Ιονώστε τις τούφες σας από τη ρίζα μέχρι τις άκρες. Ένα μόνο πέρασμα είναι αρκετό!

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Βγάψτε τη συσκευή από την πρίζα και την αφήψετε να κρσώσει εντελώς.
- Φροντίζετε ώστε να αδειάζετε το δοχείο του νερού μετά από κάθε χρήση.
- Καθαρίζετε καλά με ένα υγρό και μαλακό πανί, χωρίς απορριμμάκια, έτσι ώστε να διατηρείται την άριστη ποιότητα των πλάκων. Μην δύεψτε τις πλάκες.
- Τακτοποιήστε τον ισuητή με τις πλάκες κλειστές για να τις προστατεύετε.
- Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση απεταγμένο νερό για να γεμίσετε το δοχείο. Επίσης, φροντίστε έτσι ώστε να αφαιρείτε τα άλατα της συσκευής τακτικά.

MAGYAR

BABYLISS I PRO 230 STEAM + MINI STEAM

A termék előnyelvény kapcsolatos további tájékoztatásokat, használati tanácsokat és szakmai fogásokat internetes honlapunkon találhat: **www.babyliss.com**. Olvassa el figyelmesen a biztonsági utasításokat, mielőtt a készüléket használná!

A TERMÉK JELLEMZŐI

I. I PRO 230 STEAM

- Indító/leállító kapcsoló – Kikapcsolás automatizsne
- Állítható hőmérséklet LED kijelzővel: 5 fokozat (170 - 230°C)
- Zöld LED – Ionizáló funkció
- Vízirtály
- Gőz működötté kapcsoló – 3 állás – gőz nélkül / normál mennyiség /nagy gőzmennyiség
- Lapok (38 X 85mm) kerámia titán bevonattal
- Kihúzható bontófésű – 3 helyzet – fésű nélkül / közepes fésű vékony hajhoz és finomabb tincsekhez / felső fésű a sűrűbb hajhoz és nagyobb tincsekhez
- Forgó távezeték
- Több rétegűből álló hőálló szigetelő szőnyeg

II. MINISTEAM

- Indító/leállító kapcsoló
- Ultra gyors felűtés - 200 °C
- Gőz funkció
- Lapok (18 X 72mm) kerámia titán bevonattal
- Kihúzható bontófésű
- Működést jelző lámpa
- Dmli táp: 100-240V

Elő használátnál előfordulhat, hogy enyhe füstöt és jellegzetes szagot érez : ez gyakori előfordul és megszűnik a következő használat után.

MIELŐTT A HAJSIMÍTÓT BEDUGNÁ A KONNEKTORBA!

- A Vízirtályát a hajsimítóból a hajsimító alsó részén lévő gomb megnyomásával vegye ki (1. ábra).
- Töltse fel a tartályt desztillált vízzel.
- Ellenőrizze, hogy a tartály megfelelő helyzetben legyen és be legyen zárva.
- Ellenőrizze, hogy a kezel és a tartály külső része teljesen száraz legyen.
- (Ha másodszorra is fel kell töltenie a tartályt, húzza ki a hálózatká a készülék vezetékét, a feltöltés után tegye vissza a tartályt azonnal, úgyelre arra, hogy ne érjen hozzá a meleg lapokkal).
- Vegyen figyelembe 2-3 perc melegeidés időt a gőzfunkció használatá előtt. Kerülje a meleg felületek érintését, ne érjenek az archoz vagy a nyakhoz. Ügyeljen arra, hogy ne irányítsa a gőzt az arc vagy a nyak felé.

HASZNÁLATA : I PRO 230 STEAM

- Dugja be a Babyliss i pro 230 steam hajsimítót a hálózati csatlakozóba és nyomja meg az ON/OFF (1) gombot. Várjon néhány percig, amíg a hajsimító eléri a megfelelő hőmérsékletet. Nagyon halk sercegést is tapasztal, amely a nagy teljesítményű ionogenerátor által kibocsátott jellegzetes zaj.

- A zöld LED kigyulladása a legacsonyabb hőmérsékletet jelzi, a zöld LED (3) pedig azt mutatja, hogy hajsimítójának ionizáló funkciója működik.

- Válassza ki a kívánt hőmérsékletet a hőmérsékletkapcsolók segítségével (2). Általában alacsonyabb hőmérséklet kiválasztását ajánljuk a finom, színtelen illetve érzékeny hajhoz, és magasabb hőmérsékletet a göndör, erős szálú, illetve nehezen kifejülhető hajhoz. Mivel minden hajtípus különöz, azt javasoljuk, hogy használja az 1. helyzetet (zöld LED) az első használat alkalmával. A későbbi használat során fokozatosan növelheti a beállítást, ha szükséges. Lásd a tájékoztató jellegű táblázatot: A kiválasztott hőmérsékletnek megfelelő LED addig villog, ameddig a hőmérsékletet el nem érte, majd tovább világít a használat teljes időtartama alatt.

- HASZNÁLATI GÖZZEL : Indítsa el a gőzfunkciót a kapcsoló segítségével (5). Hajánkat természetétől függően válassza ki a kívánt teljesítményt. Használja a bontófésűt is (7), amelyvel egyenletesen eloszthatja a